

HT100 UPUTE ZA UPORABU

OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

HT100 je termostat temperature prostorije s kabelskim daljinskim upravljanjem. Korisnik može temperaturu namjestiti na željenu temperaturu prostorije i time postići udobnije i ekonomičnije grijanje.

- Precizno mjerjenje temperature
- Kabelski spoj
- 2-položajna (on/off) regulacija


HT100 i PRIPADAJUĆA OPREMA



TEHNIČKI PODACI



Dimenzije	145mm / 90mm / 29.8mm
Radna struja	3V DC (2 x AAA alkalne baterije)
Relaj NO uklopne struje	8A (250VAC – omski teret) 5A (30VDC – omski teret)
Točnost mjerjenja temperature	0.1°C
Osetljivost pri radu	0.5°C
Područje radne temperature	(5°C) – (35°C)
Vijek trajanja baterija	1 godina (2 x AAA)
Radna temperatura	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)

TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE




MJESTO INSTALIRANJA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Termostat temperature prostorije treba instalirati u prostoriji u kojoj se najčešće boravi. Npr. u dnevnom boravku ili predvorju. Kao mjesta neprikladna za instaliranje termostata temperature prostorije treba izbjegavati mjesto gdje postoji cirkulacija zraka, kao što su ulazna vrata ili blizina prozora. Isto tako ne blizu uređaja za grijanje, kao što su radijatori, peći i na mjestima izloženim izravnom djelovanju sunčevih zraka. Termostat temperature prostorije treba instalirati iznad poda na visini 50 cm – 150 cm. Biti će potrebno nekoliko pokušaja pri pronaalaženju najprikladnijeg mesta za instaliranje.



UGRADNJA BATERIJA

Prije pokretanja treba isključiti uređaj spojen na termostat temperature prostorije i isključiti električno napajanje. Kao što je prikazano na gornjoj slici, odvijać pritisnuti prema naprijed iz prikazanog prostora, saviti lamele i skinuti prednji poklopac.




U pretinac za baterije staviti 2 nove AAA alkalne baterije, s ispravnim polaritetom. Obje baterije zamjeniti istodobno. Nakon toga centrirati prednji dio termostata temperature prostorije prema stražnjem dijelu i pritisnuti ga prema stražnjem dijelu.

UPОZORENJE!

Baterije treba izvaditi ako se termostat neće koristiti dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inace će se pojaviti neispravnost rada termostata za koju se ne priznaje jamstveno pravo.

Molimo da istrošene baterije bacite u za to predviđen spremnik.


SHEMA OŽIĆENJA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE



UPOZORENJE!
Radove na električnoj instalaciji unutar kotla smiju izvoditi samo profesionalne stručne osobe.

RADNA LOGIKA TEROSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Vaš termostat temperature prostorije početi će raditi od trenutka kada u njega umetnete baterije. Vaš termostat temperature prostorije svakih 5 sekundi mjeri temperaturu njegove radne okoline. Ako bi se temperatura prostorije povisila za 0,5 °C iznad namještene temperature, vaš termostat temperature prostorije poslati će nalog prijamniku i isključiti kotao, a ako se temperatura snizi za 0,5 °C, termostat će uključiti kotao. Time se postiže da temperatura prostorije ostane unutar zadanog područja.



ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

- Da li je moj termostat temperature prostorije kompatibilan s mojim kotlom?

Vaš termostat temperature prostorije je kompatibilan ako vaš kotao posjeduje dvopolozajne (on/off) spojeve. Informaciju o vašem kotlu možete potražiti u uputama za uporabu kotla ili dobiti od ovlaštenog servisa za kotao.

- Kako ču moj kotao spojiti s termostatom temperature prostorije?

Preporučamo da spajanje vašeg termostata temperature prostorije i kotla izvrši profesionalna kvalificirana stručna osoba.

Za spajanje termostata temperature prostorije i kotla biti će dovoljan kabel 2x0,75 mm.

Drugi kraj para kabla treba spojiti na stezaljku unutar termostata temperature prostorije, kako je prikazano u odjeljku „SHEMA OŽIĆENJA TEROSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE“.

Smjer polaganja kabla ne igra ulogu.

JAMSTVENI UVJETI

1-Jamstvo započinje počevši od datuma isporuke uređaja i daje se u trajanju 5 godina za greške izrade.

2-Uredaji i opreme isporučuju se kupcima u ispravnom radnom stanju. Montažu i ostala spajanja izvršit će ovlašteni servis.

3-Uredaji će se održavati i popravljati u našoj tvornici i treba ih poslati putem ugovornog špeditera. Troškove servisa, prijevoza i smještaja servisnih tehničara snositi kupac uređaja. Prekovremen rad se dodjale troškovima servisa.

4- Održavanje uređaja i opreme izvodi se u našoj tvornici. Za održavanje uređaja

transportne troškove snosi njegov kupac.

5- Ako uređaj postanu neispravni tijekom jamstvenog roka, oni će biti ispitani u našoj tvornici kako bi se ustavilo tko odgovara za njihovu neispravnost (proizvođač ili kupac) i o tome će se kupac pismeno obavijestiti.

6- Ako uređaj postanu neispravni tijekom jamstvenog roka, ako se ustanovi da je odgovornost na proizvođača, kupac može zahtjeti novi proizvod ili popravak, a sve ove troškove će snositi proizvođač.

7-Nakon kontroli pregleda detekcija neispravnosti, ako se ustanovi da je neispravnost nastala zbog rukovanja kupca, troškove popravka uredaju tijekom trajanja jamstvenog roka snositi će kupac.

8- Kupci moraju obratiti pozornost na oštećenja (ako ih ima) proizvoda pri njihovom preuzimanju i o tome moraju upozoriti proizvođača, počevši od početka trajanja jamstva. Ako kupac ne bi upozorio proizvođača na postojanje oštećenja proizvoda, izgubiće se jamstvena prava prema članku 10.

9-Uredaji i opremu treba koristiti prema uputama za uporabu proizvođača uređaja, aako se tako ne bi koristili, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

10- Ako je proizvod oštećen, ogreben ili napukao prilikom uporabe od strane kupca, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

11- Neće se priznati jamstveni uvjeti za kvarove zbog propuštanja („curenja“) baterija ostalih marki modela uređaja i opreme, bez znanja proizvođača ovog uređaja.

12- Neće se priznati jamstveni uvjeti za kvarove zbog propuštanja („curenja“) baterija i zbg ujetja radne okoline u kiselinu i parom atmosferom, te zbog korozije, oksidacije i kontaktu uređaja sa tekućinama.

13-Baterije treba izvaditi ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inače se za neispravnost koja bi zbog tog nastala neće priznati jamstveni uvjeti.

14-Za transportno oštećenja neće se priznati jamstveni uvjeti. Kupci to mogu nadoknadići putem transportnog osiguranja.

15- Za oštećenja nastala zbog prenapona iz električne mreže neće se priznati jamstveni uvjeti.

16- Za oštećenja nastala zbog više sile, kao što je poplava, potres, požar, itd. neće se priznati jamstveni uvjeti.

17-Svi uređaji i oprema, kao i njihovi dijelovi i obuhvaćeni su jamstvom naše kompanije.

18- Ako bi se proizvod pokvario i prestao raditi tijekom trajanja jamstva, trajanje održavanja dodjaje se trajanju jamstva. Trajanje popravka proizvoda ne smije biti dulje od 20 radnih dana. Ovo trajanje započinje od kada se problem s proizvodom dojave do prodavatelja, predstavništva, proizvođača ili uvoznika, ako nije dostupan ovlašteni servis. Cupac može izvještiti o problemu faksom, e-mailom, preporučenim pismom i pismom s plaćenim odgovorom ili na neki drugi način. Ako bi se pojavile smještne u radu proizvoda, kupac snosi odgovornost za njihovu detekciju. Ako se problem ne može riješiti u toku 20 dana, proizvođač ili uvoznik dužan je isporučiti sličan uredaju za davanje popravka. Ako bi se proizvod u jamstvenom roku pokvario zbog greške materijala, načepnice ili greške u montaži, firma neće zahtjevati troškove načepnice, zamjenskih dijelova ili neku drugu vrstu troška za popravak.

19-Unatoč prava kupca za održavanje;

-Ako bi se proizvod pokvario 4 puta godišnje ili 6 puta za trajanje jamstva i ovi će problemi imati utjecaj na glavnu namjenu proizvoda (počevši od datuma isporuke tijekom jamstva).

-Prekoračenje maksimalnog roka za popravak.

-U slučaju ako nije dostupan ovlašteni servis koji bi utvrdio da popravak nije moguć i dojavo to servisu prodavatelju, generalnom zastupniku, predstavništvu, uvozniku ili proizvođaču.

20-U slučaju problema s jamstvenim certifikatom, o istom možete obavijestiti nadležne institucije zaštiti potrošača i nadzor tržišta.

21-Dokument jamstva kupca treba sačuvati do završetka trajanja jamstva. Ako bi se dokument jamstva zagubio, on se ne može zamijeniti novim. U slučaju qubitka dokumenta jamstva, za sve troškove održavanja ili popravka odgovornost preuzima kupac.

ISIPARK



ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş.
Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnıcı/İZMİR
Tel: (0232) 457 99 00-5000; fax: (0232) 457 91 22
Mersis No: 0461 62137000016
Gaziemir V.D. 466 073 1206

ISIPARK zadržava pravo promjene tehničkih podataka za proizvod i korisničke priručnike.

* Za sve promjene možete posjetiti generallife.com.tr

Proizvođač

Naslov: ISIPARK İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

Adresa: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıcı

Gaziemir İzmir-TURSKA

Tel: +90 (232) 457 99 50

Fax: +90 (232) 457 91 22

e-mail: generallife@generallife.com.tr

Ovlašteni potpisnik:

Pečat kompanije:

ISIPARK

ISIPARK İÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SİSTEMLERİ OTO. SAN. A.Ş.
Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnıcı/İZMİR
Tel: (0232) 457 99 00-5000; fax: (0232) 457 91 22

Mersis No: 0461 62137000016

Gaziemir V.D. 466 073 1206

Proizvod

Naziv proizvoda: Digitalni termostat temperature prostorije

Marka: GENERAL Life

Model: HT100

Period jamstva: 5 godina

Max. vrijeme za popravak: 20 dana

Banderole i serijski broj:

PEČAT

Proizvođač	Naslov...
Adresa...	Fax:...
Tel:...	e-Mail:...
Datum fakture i broj:	Rok isporuke i mjesto:
Ovlašteni potpisnik:	Pečat kompanije:
Proizvod	
Naziv proizvoda: Digitalni termostat temperature prostorije	
Marka: GENERAL Life	
Model: HT100	